

KONICA MINOLTA

Konica Minolta Bizhub 20P

- Druk 3x op de knop "GO"

Konica Minolta Bizhub 40P / C35P / 4650

- Druk op de knop "Menu/Select" → Druk vervolgens op "Select"
- Navigeer met de pijltjestoets naar "Statuspagina" → Druk op "Select"
- Kies vervolgens voor "Druk af" → Druk op "Select"

Konica Minolta Bizhub 20

- Druk op de knop "Menu" → Druk op "8" en vervolgens op "2"

Konica Minolta Bizhub C25

- Druk op de knop "Stop/Reset" om terug te gaan naar het hoofdmenu
- Druk 2x ↑ Rapport/Status → Druk op "Select"
- Druk 1x ↑ Rapport → Druk op "Select"
- Druk 3x ↑ Configuratie pagina → Druk op "Select" → Druk vervolgens op "Start" om af te drukken
- Vervolgens dient u de aantallen door te geven welke achter "Color Faces Printed en "Monochrome Faces Printed" staan door te geven

Konica Minolta Bizhub C35 / C220 / C280 / C360 / C452 / C552 / C652

- Druk op de knop "Hulpprogramma" en vervolgens linksboven in het scherm op "Meter Teller"

Konica Minolta Bizhub C3100P / 3110

- Druk 8x ↓ Hulpprogramma's → Druk op "OK"
- Druk 3x ↓ Gebruikersinstellingen → Druk op "OK"
- Druk 3x ↓ Printerinstellingen → Druk op "OK"
- Druk 2x ↓ Rapporten afdrukken → Druk op "OK"
- Druk 2x ↓ Tellerlijst → Druk op "OK"

Konica Minolta Bizhub C3350 / C3351 / 4050 / 4750 / 4052

- Druk op de knop "Menu" en vervolgens in het scherm op "Teller"

Konica Minolta Bizhub 4422

- Druk 1x op het huisje
- Druk 1x op het sleutelicoontje in het scherm
- Druk 1x ↓ Rapport
- Druk 1x ↓ Apparaat
- Druk 1x ↓ Apparaat statistieken → Afdrukken
- Vervolgens hebben we de aantallen nodig achter "Aantal pagina's" staan

Konica Minolta Bizhub 4000P / 4700P / 4402P

- Druk 1x ↓ Instellingen → Druk op "OK"
- Druk 1x ↓ Rapporten → Druk op "OK"
- Druk 1x ↓ Apparaat statistieken → Druk op "OK" om af te drukken
- Vervolgens dient u de aantallen achter "afgedrukte zijden" door te geven

Konica Minolta Bizhub C224(e) / C284(e) / C364(e) / C454(e) / C554(e) / C654(e) / C754(e) C227 / C258 / C287 / C367 / C308 / C368 / C458 / C558 / C658 / C659 / C758 / C759

- Druk op de knop "Menu" en vervolgens linksboven in het scherm op "Teller"

PANASONIC

Panasonic DP-180

- Rechterzijde van de machine

Panasonic DP-C264 / DP-C265 / DP-C266 / DP-C305 / DP-C306 / DP-C405 / DP-C406

- Achter de voorklep zitten 2 tellers (Zwart en Kleur)

XEROX

Xerox WorkCentre

- Druk op "i" links naast het display en kies vervolgens voor "Factureringsinfo"

KYOCERA

Kyocera FS-1128

- Druk op de knop "Systeem / Tellers" → "Teller" → "01" → Kies vervolgens voor "4/4"